

FACULTAD DE INGENIERÍA Escuela de Computación



G5_SUBNETEO

COMPETENCIAS


- El estudiante divide direcciones de red en sub-redes con mascara fija.
- El estudiante divide direcciones de red en sub-redes con mascara variable.


MATERIALES Y EQUIPOS

Computador con Simulador Packet-Tracer 8.2.1

INTRODUCCION

Subneteo es el proceso de tomar una dirección IP de red y dividirla en subredes lógicas más pequeñas, para que cada una trabaje como una red independiente. Cada subred resultante tendrá: Su propia dirección de red, su propia mascará, broadcast y Gateway





Debe tomar en cuenta que, solo dispone de la cantidad de direcciones IPV4 de la dirección de red original para crear sub-redes.

La división se puede realizar de dos maneras:


- Cantidad de subredes requeridas
- Cantidad de direcciones IPv4 requeridas

PARTE 1: SUBNETEO MASCARA DE RED FIJA

1. Divida la dirección de red 172.16.0.0 /16 en 32 Subredes, de las cuales se seleccionarán 4 para otorgárselas a los siguientes departamentos (Ingeniería, Ventas, Administración, punto a punto) conforme a siguiente tabla.

Sub Red	DEPARTAMENTOS	DIRECCIÓN DE RED	SUB-MASCARA	GATEWAY	RANGO DISPONIBLE	BROADCAST
4	INGENIERÍA					
10	ADMINISTRACIÓN					
24	VENTAS					
30	PUNTO A PUNTO					

- 2. Implemente la topología de red mostrada con sus tres departamentos. Utilice Router0 (2911)
 - Haga uso de la tabla para configurar cada sub-red solicitada.
 - Utilice la dirección IP asignada al servidor como DNS para todas las Sub-redes.




- **3.** Pruebe la conectividad entre las tres redes realizando pruebas de ping o envió de paquetes para comprobar si el direccionamiento es correcto.
 - ¡Todas las pruebas deben ser exitosas!

PARTE 2: SUBNETEO MASCARA DE VARIABLE

1. Divida la dirección de red 172.16.0.0 /16 de tal forma que cada departamento ahora tenga un numero especifico de direcciones IP para ser utilizadas por hosts, conforme a la siguiente tabla.

No Hosts	DEPARTAMENTOS	DIRECCIÓN DE RED	SUB-MASCARA	GATEWAY	RANGO DISPONIBLE	BROADCAST
8000	INGENIERÍA					
2000	ADMINISTRACIÓN					
300	VENTAS					
2	PUNTO A PUNTO					

- 2. Implemente la nuevamente la topología mostrada de cero (sin ninguna configuración)
 - Haga uso de la tabla para configurar cada sub-red solicitada.
 - Utilice la dirección IP asignada al servidor como DNS para todas las Sub-redes.



- **3.** Pruebe la conectividad entre las tres redes realizando pruebas de ping o envió de paquetes para comprobar si el direccionamiento es correcto.
 - ¡Todas las pruebas deben ser exitosas!

TAREA COMPLEMENTARIA

1. Una vez establecida la comunicación entre las tres redes, habilite el servicio DNS en el servidor y asigne nombre a los dispositivos de la siguiente manera.

PC0	PC1	PC2	PC3	Server0	Laptop0
Su apellido	chele	mentirosa	picara	www.horchata.sv	morena

- 2. Deberá realizar pruebas de conexión desde PC3 a los nombres de los dispositivos.
- **3.** Levante/active el servicio de **correo electrónico** con el dominio **horchata.sv**, también deberá crear dos usuarios/clientes y configurar como se muestra a continuación.

Usuario: ozuna Password: farsante PC0 Usuario: yanira Password: corazonbello PC2

4. Levante/active el servicio FTP, deberá crear dos usuarios/clientes y configurar como se muestra a continuación.

Usuario: Rosalia Password: motomami (Todos los permisos) Usuario: su-apellido Password: nambechele (Todos los permisos)

- 5. Habilite el servicio HTTP en el servidor y personalice la página www.horchata.sv de tal manera que aparezcan sus apellidos, carnet, grupo de laboratorio y el escudo del Barcelona.
- **6.** En RouterO active el servicio SSH para las 15 líneas digitales, pasword: **esotilin** Dominio **horchata.sv**, key **rsa**, **2048**, SSH v2, user: **tilin**, privilegios 15)